

ALGA RELIEF AQUA

Коллекция RELIEF - это новые поверхности на металле. В этой коллекции собраны преломления горной породы, движение воды, решетки ледяных кристаллов. Дизайнерская поверхность на металле RELIEF AQUA, отражающая и принимающая свет, подобно потоку воды.



RELIEF AQUA 1



RELIEF AQUA 2

Технические характеристики

Название	RELIEF AQUA
Варианты исполнения	Фасадные кассеты Интерьерные решения Потолочные панели Облицовка колонн
Форма панелей	Плоская прямоугольной формы Плоская индивидуальной формы
Дизайнерская ширина, мм*	100...1000мм
Дизайнерская высота, мм*	100...2500мм
Регулируемый руст, мм	2...5мм
Тип крепления	Скрытый

*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

Сырье и цвета

Исходное сырьё

Сталь нержавеющая полированная

Дополнительное оснащение

Акустический материал
Светодиодная подсветка
Точечная подсветка

Декорирование и цвет

Перфорация

Документация

ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[Техническое пособие АЛГА](#)

Заказ, эксплуатация, монтаж

Заказ интерьерных панелей

Заказ панелей производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа фасадных панелей АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация)

Упаковка, транспортировка

Интерьерные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Усиленные короба предусматривает многоярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

Маркировка

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

Хранение

Хранение интерьерных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении интерьерных панелей необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки;

применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий сразу после окончания монтажа, но не позднее, чем через 3 месяца и при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание интерьерных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры интерьерных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) интерьерных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов фасада с угрозой выпадений, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать интерьерные системы.